


Коли мені варто подумати про заміну дискових ланцюгів KELLY?


Вам слід подумати про заміну дискових ланцюгів KELLY, коли вони більше не дають бажаного результату, задля якого вони були придбані. Дискові ланцюги KELLY вважаються зношуваними елементами, і розумно очікувати, що з часом ці деталі потрібно буде замінити.



Ланцюг дисковий CL1



Ланцюг дисковий K4



Ланцюг дисковий CL2

Ми рекомендуємо замінити дискові ланцюги K4, CL1, W36 і R300, якщо вони зношені до нижньої частини логотипу KELLY або на відстані 125 мм (4,9 дюймів) від центру дисків. Для дискових ланцюгів CL2 ми рекомендуємо замінити, коли вони зношені на 140 мм (5,5 дюймів) від центру дисків. Як показано червоною лінією на зображеннях.

Як придбати новий дисковий ланцюг KELLY?

Відвідайте kellytillage.com/contact/ або відскануйте наведений нижче QR-код, щоб знайти місцевого представника чи дилера KELLY.



KEFL017ru - C - 23102023

KELLY

Телефон +61 8 8667 2253
Електронна пошта
sales@kellytillage.com
kellytillage.com

Booleroo (Головний офіс)
684 Kelly Road,
Booleroo Centre SA 5482

Офіс Аделаїди
28 Greenhill Road,
Wayville SA 5034

